



# Guía de inicio rápido

Una referencia básica para activar rápidamente el temporizador



# Quick Start Guide

A basic reference to get your timer up and running quickly


1

Retire el controlador LEIT-1™ de la caja y colóquelo en el sol para que se cargue durante aproximadamente 2 horas, o bien, de 3 a 4 horas si está nublado.




1

Remove the LEIT-1™ from the box and place it in the sun to charge for approximately 2 hours or 3 to 4 hours if cloudy.




2

Instale el controlador LEIT-1™ (Consulte la pág. 7 del manual)



2

Install the LEIT-1™. (Reference manual pg 7)




3

Para probar el controlador LEIT-1™, presione el botón de funcionamiento manual. Verifique que la válvula se abra y que fluya el agua. Presione nuevamente el botón. Verifique que la válvula se cierre; el flujo de agua debería detenerse.



3

Test the LEIT-1™ by pressing the manual run button. Verify that the valve opens and the water flows. Press the button again. Verify that the valve closes, the water flow should stop.



4

Use el botón para seleccionar la hora, el minuto, el mes, el día y el año; ajuste con el uso de los botones y.



4

Use the button to select the hour, minute, month, day and year; set using the and buttons.




5

Programa el controlador LEIT-1™ (Consulte la pág.12 del manual)



5

Program the LEIT-1™. (Reference manual pg 12)





To set SimpleSmart™ option see inside


# SimpleSmart™ Regional Preset Map

Mapa de ajustes previos regionales SimpleSmart™

- Optional -

Set your SimpleSmart™ watering feature by selecting SET ET  then choose a preset number associated with your region (i.e. SP06) from the map.













- Opcional - Para ajustar la función de regado SimpleSmart™, seleccione SET ET  (Establecer evapotranspiración), luego seleccione un número de ajuste previo asociado con su región (es decir, SP06) desde el mapa.

## For Drip Systems

Para sistemas de goteo











Region Color	SimpleSmart™ Preset
Color de la región	Ajustes previos SimpleSmart™

- |  |      |
|--|------|
|    | SP01 |
|    | SP03 |
|    | SP05 |
|    | SP07 |
|    | SP09 |
|    | SP11 |
|   | SP13 |
|  | SP15 |
|  | SP17 |
|  | SP19 |

## For Sprinkler Systems

Para sistemas de aspersores

Region Color	SimpleSmart™ Preset
Color de la región	Ajustes previos SimpleSmart™

- |   |      |
|---|------|
|    | SP02 |
|    | SP04 |
|    | SP06 |
|    | SP08 |
|    | SP10 |
|    | SP12 |
|   | SP14 |
|  | SP16 |
|  | SP18 |
|  | SP20 |

